





monteringsanvisning etthålsventil

FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

viktor

10059, 10060, 10061



Se produkt-
blad för
måttskisser.

1. Etthålsventilen kan anslutas på både höger- och vänster sida.
2. Tag av den lekande muttern (A) från ventilkroppen och trä den över insticksröret.
3. Skruva fast insticksröret i den sidan av handdukstorken som önskas. Använd gängtätning. Tilloppet (B) skall vara i den sida som är närmast den stora ratten / flödesjusteringen (D).
Retur / utlopp (C). Var noga med att få positionen av insticksröret (E) rätt, så att tillflödet av vatten kommer ut i toppen av insticksröret.
Positionen (F) kan kontrolleras av de tre slipade märkena alldeles under gängan.

2-RÖRS- / 1-RÖRSSYSTEM:

4. Etthålsventilen är förinställd för 2-rörssystem. Följ anvisningarna under punkt 5 om ni vill ha den ändrad till 1-rörssystem.
5. Öppna by-passen (G), den kromade insexskruven, så att insexskallen är i nivå med godset på ventilkroppen.